

Mode opératoire de désinfection

Nébuliseur électrique STARC

Information :

Pour un traitement optimal il est recommandé que les locaux soient en état de propreté convenable.

Temps :

- Préparation EPI + Mis en place du nébuliseur : 3 minutes
- Pulvérisation : 5 minutes
- Laisser agir le produit : 10 minutes
- Finition et Rangement : 2 minutes

Préparation Technicien :

Avant manipulation, se laver les mains avec de l'eau savonneuse ou une solution hydro alcoolique puis s'équiper avec les EPI : gants + lunettes de sécurité.

Le port du masque n'est pas nécessaire suivant le temps d'exposition professionnelle (temps inférieur à 30 minutes).

Préparation du matériel :

- Remplir le réservoir du produit DESINFECTANT DE SURFACE STARC.
 - Allumer le nébuliseur.
 - Régler les buses vers le haut.
- Positionner le débit de la valve du nébuliseur au minimum et régler la pulvérisation en micro gouttelette.

